

Aufnahme (PVR) und Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift)

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen Aufnahmefähigen Receiver erworben haben. Für Aufnahme und Zeitversetztes Fernsehen benötigen Sie ein geeignetes USB-Speichermedium, welches an den USB Port des Receivers angeschlossen werden muss, z.B. USB-Speicherstick oder Festplatte.

Laufendes Programm Aufnehmen

Aufnahmestart:

● Taste zum Aufnehmen Drücken. In der oberen rechten Ecke erscheint für wenige Sekunden ein blinkender Roter Kreis mit laufender Zeit.

Aufnahme automatisch nach bestimmter Zeit beenden:

Durch erneutes Drücken der ● Taste lässt sich die Aufnahmedauer einstellen. Verwenden Sie für die Änderung der Aufnahmedauer die Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl durch betätigen der OK-Taste.

Manueller Aufnahmestopp:

Durch betätigen der USB/■ Taste können Sie die Aufnahme jederzeit beenden. Es erscheint ein Dialogfenster mit der Abfrage ob Sie die Aufnahme beenden möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK Taste.

Bemerkung:

Während der Aufnahme lässt sich ein weiterer Sender wiedergeben. Dafür wechseln Sie nach dem Aufnahmestart den Sender mit Pfeiltasten. Aufgenommen wird nur der Sender, bei dem die Aufnahme gestartet wurde.

Zeit-Bedingte Aufnahme (Timer)

Wählen Sie den folgenden Menüpunkt aus:

Menu -> Einstellungen -> Zeiteinstellungen -> Event-Timer

Zum Hinzufügen eines neuen Timer betätigen Sie die **Rote** Taste an der Fernbedienung.

Es erscheint ein weiteres Fenster zum Einstellen von Aufnahmeprogramm, Datum, Aufnahmezeitpunkt und –stopp, Wiederholungsfrequenz (Einmal, Täglich, Wöchentlich, Mo-Fr, Sa-So). Außerdem lässt sich hier bestimmen ob der Receiver nach der Aufnahme in den Standby wechseln muss. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK Taste oder Verlassen Sie das Menü durch betätigen der Exit Taste.

Die bereits erstellte Timer können mithilfe der **Grünen** Taste bearbeitet und durch betätigen der **Gelben** Taste gelöscht werden.

Wiedergabe der Aufnahmen

Wechseln Sie zum folgenden Menüpunkt:

Menü -> Erweitert -> USB

Es wird die Verzeichnisstruktur Ihres USB-Speichermediums angezeigt. Die Aufnahmen werden in der Regel im Verzeichnis ALIDVRS2 gespeichert. Wechseln Sie zum o.g. Verzeichnis und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch betätigen der OK Taste. Nun können Sie die gewünschte Aufnahme aussuchen. Verwenden Sie die OK taste zur Wiedergabe der Aufnahme bzw. die Rote Taste um die Datei zu umbenennen , kopieren , verschieben, löschen usw.

Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift)

Um das laufende Programm zu pausieren betätigen Sie die ►|| Taste. Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie die ►|| Taste erneut. Um wieder zum aktuellen Programm zu wechseln und das Timeshift-Modus zu beenden drücken Sie die USB/■ Taste.