

Abisolierer für Koax- und Netzwirkabel

Rotations-Abisolierer · 4 Messer · für SAT-, Antennen- und Netzwirkabel

Bitte vor dem ersten Gebrauch lesen und aufbewahren.

Artikel-Nr.

1217

GTIN

4260348579644

Hersteller

HB-DIGITAL GmbH
Wahlerstraße 16, 40472
Düsseldorf

Kontakt

info@hb-digital.de
+49 (0) 211 54 555 777

Bestimmungsgemäße Verwendung

Handwerkzeug zum Abisolieren von Koaxialkabeln (SAT- und Antennenkabel) sowie zum Entfernen des Außenmantels von Netzwirkkabeln – ohne Beschädigung von Schirmung und Innenleiter. Nur für spannungsfreie Kabel.

Sicherheitshinweise

- **Nur an spannungsfreien Kabeln verwenden – das Werkzeug ist nicht isoliert.**
- Die Messer sind scharf: Finger nicht in die Kabelführung stecken.
- Werkzeug nur zum Abisolieren verwenden, nicht als Hebel oder Schneider für Metall.
- Beschädigtes Werkzeug (gebrochenes Gehäuse, lose Messer, fehlende Feder) nicht mehr verwenden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



Aufbau

- 4 Schneidmesser (2 pro Seite)
- Federbelastete Klappe
- Entriegelung „OPEN“
- Kabelführung an beiden Enden

Anwendung

- 1 Werkzeug mit der Taste „OPEN“ öffnen.
- 2 Kabel in die passende Kabelführung legen, Kabelende auf die gewünschte Abisolierlänge ausrichten.
- 3 Werkzeug schließen, bis die Klappe einrastet.
- 4 Werkzeug 3–5 Mal gleichmäßig um das Kabel drehen.
- 5 Öffnen, Werkzeug abnehmen und den gelösten Mantel abziehen.

Schnitt prüfen: Schirmgeflecht und Innenleiter dürfen nicht eingeschnitten sein.

Hinweise zur Anwendung

- Zuerst an einem Kabelrest testen.
- Immer in dieselbe Richtung drehen, ohne Druck; das Werkzeug zieht die Messer selbst an.
- Ist der Schnitt zu flach, noch 1–2 Umdrehungen ergänzen, statt stärker zu drücken.
- Nicht für Kabel mit Stahlarmierung oder sehr harten Mänteln verwenden.
- Schnittreste nach jeder Anwendung aus dem Werkzeug entfernen.

Pflege und Aufbewahrung

Trocken lagern und von Schmutz und Kabelresten freihalten. Schneidet das Werkzeug nicht mehr sauber, sind die Messer stumpf – Werkzeug ersetzen.

Entsorgung

Kein Elektrogerät. Bitte nach den örtlichen Vorgaben entsorgen, z. B. über den Wertstoffhof.

Technische Daten / Technical data / Caractéristiques

Typ / Type	Rotations-Abisolierer
Kabel / Cables / Câbles	Koax, SAT, Antenne, Netzwerk
Messer / Blades / Lames	4 (2 pro Seite)

Bedienung / Operation / Utilisation	Drehen, Entriegelung OPEN
Gehäuse / Housing / Boîtier	Kunststoff, rot
Lieferumfang / Contents / Contenu	1 Abisolierer

EN Instructions for use

Rotary stripper for coaxial and network cable

Intended use

Hand tool for stripping coaxial (SAT/antenna) cable and removing the outer jacket of network cable without damaging shield or inner conductor. De-energised cables only.

Safety

- **Use on de-energised cables only – the tool is not insulated.**
- Blades are sharp: keep fingers out of the cable guide.
- Use only for stripping, not as a lever or metal cutter.
- Do not use a damaged tool.
- Keep out of reach of children.

Use

Press OPEN, place the cable in the matching guide and align the strip length, close until it clicks, rotate 3–5 times in one direction without pressure, open and pull off the jacket. Check that braid and inner conductor are not cut.

Disposal

Not an electrical device – dispose of according to local regulations.

FR Mode d'emploi

Dénudeur rotatif pour câble coaxial et réseau

Utilisation prévue

Outil pour dénuder les câbles coaxiaux (SAT/antenne) et retirer la gaine des câbles réseau sans endommager le blindage ni l'âme. Uniquement sur câbles hors tension.

Sécurité

- **Uniquement sur câbles hors tension – l'outil n'est pas isolé.**
- Lames coupantes : ne pas mettre les doigts dans le guide.
- Uniquement pour dénuder, pas comme levier ni pour couper du métal.
- Ne pas utiliser un outil endommagé.
- Tenir hors de portée des enfants.

Utilisation

Appuyer sur OPEN, placer le câble dans le guide adapté et régler la longueur, refermer jusqu'au clic, tourner 3 à 5 fois dans le même sens sans forcer, ouvrir et retirer la gaine. Vérifier que tresse et âme ne sont pas entaillées.

Élimination

Pas un appareil électrique – éliminer selon les règles locales.